הוראות שימוש
רמקול בלוטוס מיני קריוקי

הערכה כוללת:

- רמקול קריוקי
- מיקרופון אלחוטי
- כבל טעינה USB
- הוראות שימוש



טעינת סוללה:
חברו את כבל USB TYPE C לשקע הטעינה ברמקול
חברו את הצד השני למטען USB או למחשב
בזמן הטעינה נורית החיווי תדלק
לאחר טעינה מלאה הנורית תציג שהטעינה הסתיימה

חיבור באמצעות בלוטוס:
הפעילו את הרמקול
מצב בלוטוס יופעל באופן אוטומטי
פתחו את הגדרות הבלוטוס בטלפון או בטאבלט
בחרו בהתקן K12
לאחר החיבור יישמע צליל אישור

שימוש במיקרופון:
הפעילו את המיקרופון
המיקרופון יתחבר אוטומטית לרמקול
כוונו את עוצמת הקול לפי הצורך

תאורת לד:
לחיצה על כפתור LED תפעיל או תכבה
את תאורת האווירה של הרמקול

חיסכון בסוללה:
כאשר הרמקול אינו מחובר ואינו נמצא בשימוש הוא
ייכבה אוטומטית כדי לחסוך בסוללה

הפעלה וכפתורים:

רמקול

Power - הדלקה וכיבוי

Mode - מעבר בין מצבי עבודה

ניגון/השהיה

שיר קודם (לחיצה קצרה) הנמכת עוצמת שמע (לחיצה ממושכת)

שיר הבא (לחיצה קצרה) הגברת עוצמת שמע (לחיצה ממושכת)

Led - הפעלה או כיבוי של תאורת אווירה

מיקרופון

Power - הדלקה וכיבוי

שליטה בעוצמת הקול

פתרון תקלות:

תקלה	פתרון
לא ניתן להדליק את הרמקול	יש להטעין את הסוללה
אין חיבור בלוטוס	וודאו שהרמקול במצב בלוטוס והפעילו מחדש חיבור לטלפון
אין שמע	בדקו שעוצמת הקול אינה מושתקת ושקיים חיבור תקין
המיקרופון אינו מתחבר	בצעו כיבוי והדלקה מחדש של הרמקול והמיקרופון
טעינה אינה מתבצעת	בדקו את כבל הטעינה ואת מקור החשמל

מפרט:

Model: K12	Charging Port: USB Type-C
Output Power: 5W	Standard: GB/T 9254.1-2021
Connectivity: Bluetooth	Frequency Response: 90Hz–18kHz
Charging Voltage: DC 5V	Sensitivity: 42dB

Battery: Rechargeable Lithium Battery

יש להטעין את המוצר עם כבל USB
מקסימום מתח טעינה DC 5V

אזהרות בטיחות:
אין לחשוף את המוצר למים או ללחות
אין לפרק את המוצר באופן עצמאי
אין להשליך את המוצר לאש
להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים