



## הוראות שימוש

רמקול בלוטוס כולל מטען אלחוטי מהיר,  
רדיו, שעון ותאורת אוירה לד

AP5170



### כפתורי הפעלה

- לחיצה ארוכה להדלקה/כיבוי
- לחיצה ארוכה למצב BT\NS\FM
- לחיצה קצרה לתאורה
- לחיצה ארוכה לצמד בלוטוס
- לחיצה קצרה לשיר הבא
- לחיצה ארוכה למכשיר
- לחיצה קצרה לתזמון לפי
- לחיצה ארוכה להנמכת השמע
- לחיצה קצרה לשיר הקודם
- כיוון התראה בשעון
- כיוון השעון

### מאפיינים טכניים

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| תדירות בלוטוס: 2.4GHZ-2-48GHZ | AP5170                        |
| פלט אלחוטי: 15W               | תדירות טווח שמיעה: 50HZ-20KHZ |
| גרסת בלוטוס: 5.3              | מתח סוללת ליתיום: 3.7V        |
| שם בלוטוס: BT3401             | מתח טעינה: DC5V\500MA         |
| חומר: ABS PC                  | סינון רעשים: <75db            |
| כח אודיו בלוטוס: 5W           | מידות המוצר: 15.5x5.5x16 ס"מ  |
| מרחק שידור: 10 מטר            |                               |

### תפעול המוצר

1. להפעלת המוצר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.
2. המכשיר תומך בקישוריות בלוטוס- ברירת המחדל היא מצב בלוטוס מלווה באור כחול מהבהב כאשר המכשיר ממתיך לצימוד למכשיר נוסף.
3. חיבור למכשיר נייד- יש לפתוח את הגדרות הבלוטוס במכשיר הנייד כאשר מופיע BT3401 יש ללחוץ עליו ולקשר בין המכשירים. כאשר המכשירים מקושרים, תושמע התראה קולית.
4. TWS- חיבור לשני רמקולים בו זמנית אפשרי רק במצב בלוטוס. כאשר נלחץ לחיצה ארוכה על כפתור הבלוטוס באחד המכשירים הם יוצמדו, כאשר אחד יהיה שמע ימני ואחד שמע שמאלי ויווצר אפקט של שמיעה סטריאופונית.
5. במכשיר יש 13 מצבי תאורה- ברירת המחדל היא תאורה חמה כאשר מדליקים את המכשיר. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה M ואז על כפתור התאורה על מנת לכוונו.
6. רדיו FM- יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה M כדי להחליף למצב רדיו. יש לחבר את כבל הטעינה למכשיר הכבל משמש כאנטנה, אין צורך לחבר את צידו השני לשום דבר. יש ללחוץ על כפתור העצירה כדי להיכנס למצב של חיפוש תחנת רדיו.
7. כרטיס TF- כדי להשתמש בפונקציה זו יש להכניס כרטיס TF לחרץ המתאים המכשיר ישמיע באופן אוטומטי את התוכן שעל הכרטיס. כדי לשלוט בעוצמת השמע ניתן להשתמש בלחצנים
8. כיוון השעון- יש ללחוץ על כפתור השעון ולהשתמש בלחצנים על מנת לכוון שעה ודקות.
9. שעון מעורר- יש ללחוץ על כפתור השעון ולהשתמש בלחצנים על מנת לכוון שעה ודקות. ניתן לבחור צלצול השכמה. בסיום יופיע סימן של שעון על הצג. כאשר השעון מצלצל לחיצה על כל אחד מהלחצנים תפסיק את הצלצול. אם לא ילחץ אף לחצן ההתראה תפסיק אוטומטית אחרי דקה אחת. כדי לבטל התראה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן השעון המעורר עד שסימן השעון יעלם מהצג.
9. רעש לבן- יש ללחוץ על לחצן ה M ולבחור במצב רעש לבן.

### הוראות בטיחות

1. אין לחשוף את המוצר למים או ללחות.
2. יש להימנע ולהשגיח שהמוצר עומד יציב ולא נופל. מכה חזקה עלולה לפגוע בתקינות המוצר.
3. כאשר לא משתמשים במוצר לזמן ממושך, יש לכבותו.

